



CDLKCD-1

KIT PARA DERRAMES DE 20 GALONES

Kit de Respuesta en Tambor de Salvamento OverPack de 20 galones. Contiene una variedad de absorbentes diseñados para controlar derrames de aceites y fluidos a base de petróleo, mientras repele el agua. Todos los materiales vienen preempaquetados en un tambor de polietileno aprobado por el DOT, resistente, ligero y con inhibidores UV. Su tapa con rosca y sello a prueba de fugas permite un cierre rápido y seguro. Ideal para actuar de inmediato ante emergencias, el kit está listo para usarse y cumple con normativas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: diámetro exterior de 23" x 19.5" de alto.
- Se vende como: 1 por paquete
- Capacidad de absorción: Hasta 15.2 galones por paquete
- Peso: 22.53 lbs (10.22 kg aprox.)
- Incinerable: No



SpillTech

OSHA

CONTENIDO DEL KIT

- 25 Almohadillas Blancas Absorbentes de Aceite (HeavyWeight Defender™) – 15" x 19" (38 cm x 48 cm)
- 4 Calcetines Absorbentes Blancos de Aceite – 3" x 4' (7.6 cm x 122 cm)
- 2 Almohadas Absorbentes Blancas de Aceite – 18" x 18" (46 cm x 46 cm)
- 1 Par de Guantes de Nitrilo – Talla única
- 1 Par de Gafas de Seguridad – Talla única
- 4 Bolsas Temporales Amarillas con Cintas para Desechos – 18" x 30" (46 cm x 76 cm)
- 6 Sellos de Seguridad a Prueba de Manipulación – 6" x 2" (15 cm x 5 cm)
- 1 Etiqueta de Vinilo para Kit de Derrames – 3" x 5" (7.6 cm x 13 cm)
- 1 Contenedor Amarillo OverPack de 20 Galones con tapa de rosca – 23" de diám. x 19" de alto (58 x 48 cm)

(Nota: El contenedor no está incluido en el kit de reposición)



REGULACIONES Y CUMPLIMIENTO

- **49 CFR 173.3(c)(1):** Si un recipiente que contiene residuos peligrosos está dañado o presenta fugas, puede colocarse en un tambor de salvamento compatible que cumpla con los criterios de la ONU para transporte.
- **40 CFR 263.31:** Los transportistas "deben limpiar cualquier derrame de residuos peligrosos que ocurra durante el transporte... de modo que el derrame ya no represente un peligro para la salud humana o el medio ambiente".
- **40 CFR 263.30(a):** En caso de un derrame, los transportistas deben "tomar las medidas inmediatas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente".
- **33 CFR 154.1047(c)(2):** En relación con la navegación y aguas navegables, una instalación que maneje, almacene o transporte aceites de petróleo del Grupo V debe identificar recursos para planes de respuesta, como barreras de contención y otros métodos.
- **29 CFR 1910.1450(e):** OSHA exige materiales de contención y limpieza para derrames en laboratorios, con el fin de reducir la exposición ocupacional a sustancias químicas peligrosas.
- **29 CFR 1910.120(j)(1):** Según un requisito de OSHA, "deben mantenerse disponibles y utilizarse tambores o contenedores de salvamento especificados por el DOT y cantidades adecuadas de absorbentes apropiados en áreas donde puedan ocurrir derrames, fugas o rupturas."

