



CDLKCD-3

KIT PARA DERRAMES DE 55 GALONES

El kit para derrames de aceite diseñado para brindar una respuesta rápida y efectiva ante emergencias, ayudando a prevenir riesgos como resbalones y cumpliendo con las normativas vigentes. Contiene una variedad de absorbentes de alta calidad que controlan derrames de aceite y productos derivados del petróleo, mientras repelen el agua. Todo el contenido viene preenvasado en un bidón de 55 galones aprobado por el DOT, fabricado en polietileno resistente a la corrosión y con cierre de palanca hermético, lo que permite un acceso rápido y protección contra daños, facilitando una intervención inmediata en caso de derrame.



CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: diámetro exterior de 24" (61 cm) x 40" (102 cm) de alto.
- Se vende como: 1 por paquete
- Capacidad de absorción: Hasta 48,9 galones por paquete
- Peso: 55,39 libras (25,13 kg)
- Incinerable: No



CONTENIDO DEL KIT

- 100 Almohadillas Blancas Absorbentes de Aceite (HeavyWeight Defender™) – 15" x 19" (38 cm x 48 cm)
- 10 Calcetines Absorbentes Blancos de Aceite – 3" x 4' (7.6 cm x 122 cm)
- 5 Almohadas Absorbentes Blancas de Aceite – 18" x 18" (46 cm x 46 cm)
- 2 Par de Guantes de Nitrilo – Talla única
- 2 Par de Gafas de Seguridad – Talla única
- 4 Bolsas Temporales Amarillas con Cintas para Desechos – 30" x 6" x 60" (76.2 x 15.2 x 152.4 cm)
- 1 Guía de Respuesta en Caso de Emergencia
- 6 Sellos de Seguridad a Prueba de Manipulación – 6" x 2" (15 cm x 5 cm)
- 1 Etiqueta de Vinilo para Kit de Derrames – 3" x 5" (7.6 cm x 13 cm)
- 1 Contenedor Amarillo OverPack de 20 Galones con tapa de rosca – 24" de diám. x 19" alto (60.96 x 48 cm)

(Nota: El contenedor no está incluido en el kit de reposición)



REGULACIONES Y CUMPLIMIENTO

- **29 CFR 1910.120(j)(1)** - Según un requisito de OSHA, "se deben mantener disponibles y utilizar tambores o contenedores de rescate especificados por el DOT y cantidades adecuadas de absorbentes apropiados en áreas donde puedan ocurrir derrames, fugas o rupturas".
- **29 CFR 1910.1450(e)** - OSHA requiere materiales de contención y limpieza para derrames en laboratorios para reducir la exposición ocupacional a sustancias químicas peligrosas.
- **40 CFR 263.30(a)** - En caso de derrame, los transportistas deben "tomar medidas inmediatas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente".

