



PRFP-1

PRE-FILTRO PARTÍCULAS G95P 10 UNDS

DESCRIPCIÓN

Caja de 10 pre-filtros (almohadillas) para colocar entre el cartucho de vapor y el retenedor. Son aprobados por NIOSH y cuentan con una eficiencia de filtro del 95%.

CARACTERÍSTICAS

- Estos prefiltros tienen certificación N95 para material particulado y aerosoles libres de aceites o partículas líquidas espesas.
- Nivel de eficiencia de 95%.
- No debe usarse bajo atmosferas inferiores de 19.5% oxígeno, ya que al ser un elemento de protección respiratoria no puede ser obstruido ni modificar en ningún aspecto.
- **Certificación NIOSH.**

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE LOS FILTROS

1. Remueva el retenedor para reemplazar el filtro por levantar sobre la rosca como se muestra.
2. Coloque el filtro dentro del retenedor con la cara de la parte impresa hacia el cartucho.
3. Presione el retenedor del filtro hacia el cartucho hasta asegurarlo.
4. El filtro deberá cubrir completamente la cara del cartucho.

GERSON®

